

# 取付説明書

## ZVW40/41型プリウスα用 - Front Spoiler - フロントスポイラー

この度は、「ZVW40/41型プリウスα用フロントスポイラー」をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。

### 構成部品

フロントスポイラー本体	×1
ネット式	×1
LEDランプ本体	×6
固定用リング	×6
配線キット	×2
タッピングネジ(M4 × 16)	×4
タッピングネジ(M3 × 15)	×2
ゴムモール(長さ1.2m)	×1
両面テープ(長さ1.0m、厚さ0.8mm、幅10mm)	×1
銘板	×1

### 取付作業者様へ

本書は、フロントスポイラーの取付方法について記載してあります。取付前には、本書を必ずお読み頂き、正しい取り付けを行って下さい。内容に関してご不明な点がある場合、お買い求め頂きました販売店までお問い合わせ頂き、よく理解された上でお取り扱い下さい。取り付け後は、本説明書を必ずお客様にお渡し下さい。

### 警告

- 本製品を装着前に落としたり、装着時に無理な力を加えると、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性があります。取り扱いには十分に注意して下さい。
- 本書の記載事項に従わない取り付け、及び取り扱いを行った場合、車輛本体への不具合が起る可能性があるだけでなく、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性がありますので、絶対に行わないで下さい。

### 取付要領

※製品を本付けする前に必ず仮フィッティングを行いバランスを調整して下さい。尚、多少の加工が必要となる場合がございます。

- ①作業を始める前に、誤ってボディに傷をつける事がないように、あらかじめマスキングテープなどでボディを保護して下さい。
  - ②製品の裏側より付属の各種ネットを取付けて下さい。
  - ③LEDランプレズ本体を製品の表側より挿入し、製品裏面より固定用リングにて締め付けて下さい。  
LEDランプの配線に付属の熱収縮チューブを入れコネクタを接続しコネクタ部に熱収縮チューブを被せ、ヒートガン等で収縮させて下さい。付属の配線キットは車両側に配線しコネクタにてLEDスポットランプに接続して下さい。  
尚、LEDスポットランプの配線の片側が余りますが使用しませんので絶縁・防水処理を施して下さい。
  - ※ヒートガン等で収縮する前に点灯確認していただき、光軸がずれている場合は製品の裏面をペーパー等で削り光軸の調整をして下さい。
  - ※弊社ではLEDスポットランプの配線方法につきましては、アクセサリランプとして推奨しております。
  - お客様の用途に応じてリレー、スイッチ等を別途用意していただき取付けを行って下さい。
  - ④製品に付属のゴムモール及び両面テープを貼り付けて下さい。
  - ⑤両面テープの剥離紙を少し剥がし外に折り曲げて、製品を車両に仮組みして全体のバランスを調整し、剥離紙を剥がし圧着して下さい。
  - ⑥製品の両端部に付属のタッピングネジ(M4 × 16)にて取付け、製品中央の上部にタッピングネジ(M3 × 15)にて固定して下さい。
  - ⑦各部の取付具合を確認して下さい。
- ※車両との隙間が生じる場合はコーキングボンド等(別売)を使用し取付けて下さい。

