

取付説明書

フロントハーフスポイラー

この度は、「ANH/GGH2# アルファード S・グレード用 フロントハーフスポイラー」をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。

取付作業者様へ

本書は、スポイラーの取付方法について記載してあります。取付前には、本書を必ずお読み頂き、正しい取付を行って下さい。内容に関してご不明な点がある場合、お買い求め頂きました販売店までお問い合わせ頂き、よく理解された上でお取り扱い下さい。取付け後は、本説明書を必ずお客様にお渡し下さい。

警告

- 本製品を装着前に落としたり、装着時に無理な力を加えると、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性があります。取り扱いには十分に注意して下さい。
- 本書の記載事項に従わない取り付け、及び取り扱いを行った場合、車輛本体への不具合が起こる可能性があるだけでなく、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性がありますので、絶対に行わないで下さい。

構成部品

スポイラー本体	× 1
タッピングネジ	× 4
両面テープ(幅10 厚0.8 長1100mm)	× 1
ゴムモール(1500mm)	× 1

取付要領

- ① 作業を始める前に、誤ってボディに傷をつける事がないように、あらかじめマスキングテープなどでボディを保護して下さい。
- ② スポイラーを仮付けし、フロントバンパー両端部の付属タッピングネジ取付位置(左右×2 計4箇所)にマーキングし、スポイラーを取外し、マーキング箇所に穴(Φ3mm)を開けて下さい。
- ③ スポイラーに付属ゴムモール及び付属の両面テープを貼付けて下さい。(貼付け面の油脂類を取除いて下さい。)
- ④ スポイラーを取付け、全体のバランスを調整しながら、付属タッピングネジを取付けて下さい。
- ⑤ 各部の取付け具合を確認して下さい。

