

# 取付説明書

## BR9/BM9型レガシイ用 - Front Bumper Spoiler - フロントバンパースポイラー

この度は、「BR9/BM9型レガシイ用フロントバンパースポイラー」をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。

### 構成部品

フロントバンパースポイラー	× 1
ネット一式	× 1
LEDランプ本体	× 10
固定リング	× 10
配線キット	× 2
熱収縮チューブ	× 10
フランジボルト(M6×16)	× 4
両面テープ(長さ200mm、厚さ1.2mm、幅10mm)	× 1
牽引フックカバー ※1	× 1
銘板	× 1

### 取付作業者様へ

本書は、スポイラーの取付方法について記載してあります。取付前には、本書を必ずお読み頂き、正しい取付を行って下さい。内容に関してご不明な点がある場合、お買い求め頂きました販売店までお問い合わせ頂き、よく理解された上でお取り扱い下さい。取付後は、本説明書を必ずお客様にお渡し下さい。

### 警告

- 本製品を装着前に落としたり、装着時に無理な力を加えると、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性があります。取り扱いには十分に注意して下さい。
- 本書の記載事項に従わない取付、及び取り扱いを行った場合、車輛本体への不具合が起こる可能性があるだけでなく、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性がありますので、絶対に行わないで下さい。

※1 Sパッケージ車のみ付属

注) Sパッケージ車でヘッドランプウォッシャー付きの場合は、別途標準バンパー用ヘッドランプウォッシャー本体(左右)2個をご購入又は、現在取付られているヘッドランプウォッシャー本体を加工が必要となります。同時にヘッドランプウォッシャーカバーも別途必要となりますのでご注意ください。(別紙純正部品表を参考にして下さい。)

### 取付要領

- ①作業を始める前に、誤ってボディに傷をつける事がないように、あらかじめマスキングテープなどでボディを保護して下さい。
- ②純正フロントバンパーをメーカーの修理書等を参照し取外して下さい。
- ③製品裏側より付属のネットを取付けて下さい。(図1参照)
- ④図2を参照し製品に付属のネット及びLEDランプを取付けて下さい。LEDランプレンズ本体を製品の表側より挿入し、製品裏面より固定用リングにて締め付けて下さい。LEDランプの配線に付属の熱収縮チューブを入れコネクタを接続しコネクタ部に熱収縮チューブを被せ、ヒートガン等で収縮させて下さい。付属の配線キットは車両側に配線しコネクタにてLEDスポットランプに接続して下さい。尚、LEDスポットランプの配線の片側が余りますが使用しませんので絶縁・防水処理を施して下さい。  
※ヒートガン等で収縮する前に点灯確認していただき、光軸がずれている場合は製品の裏面をペーパー等で削り、光軸の調整をして下さい。  
※弊社ではLEDスポットランプの配線方法につきましては、デライト機能として推奨しております。  
お客様の用途に応じてリレー、スイッチ等を別途用意していただき取付を行って下さい。
- ⑤製品裏側より純正フォグランプを付属のフランジボルトにて固定して下さい。反対側はブラケットとフォグランプとの接地面に付属の両面テープにて圧着して下さい。(図3参照)
- ⑥弊社フロントグリルまたは純正グリル及び純正牽引フックカバーを製品に取付けて下さい。  
※Sパッケージ車にお乗りの方は車両に取付られているヘッドランプウォッシャー本体を別紙を参考し加工して下さい。  
標準バンパー用のヘッドランプウォッシャー本体をご購入された方は交換して下さい。
- ⑦製品を車両に取付け、付属の銘板を貼り付けて下さい。(図4参照)  
※Sパッケージ車にお乗りの方は付属の標準バンパー用のヘッドランプウォッシャーカバーを使用し取付けて下さい。
- ⑧各部の取付具合を確認して下さい。

