

# 取付説明書

## BR9型 レガシイ用 - Rear Bumper Spoiler - リヤバンパースポイラー

この度は、「BR9型 レガシイ用リヤバンパースポイラー」をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。

### 構成部品

### 取付作業者様へ

リヤバンパースポイラー	× 1
ネット一式	× 1
リフレクター	(R/L 各1)
バックフォグ取付ブラケット	× 1
フランジナット(M6)	× 4
フランジボルト(M6×16)	× 2
スピードナット(M6)	× 2
タッピングネジ(M4×16)	× 2
両面テープ(長さ1.5m 厚さ0.8mm 幅10mm)	× 1

本書は、リヤバンパースポイラーの取付方法について記載してあります。取付前には本書を必ずお読み頂き、正しい取り付けを行って下さい。内容に関してご不明な点がある場合、お買い求め頂きました販売店までお問い合わせ頂き、よく理解された上でお取り扱い下さい。取り付け後は、本説明書を必ずお客様にお渡し下さい。

### 警告

- 本製品を装着前に落としたり、装着時に無理な力を加えると、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性があります。取り扱いには十分に注意して下さい。
- 本書の記載事項に従わない取り付け、及び取り扱いを行った場合、車輛本体への不具合が起る可能性があるだけでなく、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性がありますので、絶対に行わないで下さい。

### 取付要領

- ①作業を始める前に、誤ってボディに傷をつける事がないように、あらかじめマスキングテープなどでボディを保護して下さい。
  - ②純正リヤバンパーをメーカーの修理書等を参照し取外して下さい。
  - ③製品裏側より付属のネットを取付けて下さい。(図1参照)
  - ④別売のバックフォグランプを取付けの場合、取付けブラケットに組付け製品に取付けて下さい。(図2参照)
- ※バックフォグの配線につきましてはリヤフォグの機能として推奨します。お客様の用途に応じてリレー、スイッチ等を別途用意していただき取付けを行って下さい。純正リヤフォグ装着車にお乗りの方は同時点灯しない様にリレー等を使用し配線して下さい。

- ⑤製品の表側より付属のリフレクタを取付け、裏側より付属のタッピングネジで取付けて下さい。
- ⑥車両の左右に取付けられているサイドリテーナを取外して下さい。(図3参照)
- ⑦図4を参照に付属の両面テープを製品に貼り付けて下さい。
- ⑧両面テープの剥離紙を剥がし、製品を車両に取付けて下さい。
- ⑨製品の両端部の車両側(純正クリップ位置)に付属のスピードナットを取付け、付属のフランジナットで固定して下さい。(図5参照)
- ⑩各部の取付具合を確認して下さい。

