

取付説明書

BM9・BR9 (D型) レガシイ用

- Front Grille -

フロントグリル

この度は、「BM9・BR9 (D型) レガシイ用 フロントグリル」をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。

構成部品

フロントグリル本体	× 1
ネット一式	× 1
メッキモール(長さ4.0m、幅7.0mm)	× 1
メッキモール貼り付け両面テープ(長さ4.0m)	× 1

取付作業者様へ

本書は、フロントグリルの取付方法について記載しております。取付前には、本書を必ずお読み頂き、正しい取り付けを行って下さい。内容に関してご不明な点がある場合、お買い求め頂きました販売店までお問い合わせ頂き、よく理解された上でお取り扱い下さい。取り付け後は、本説明書を必ずお客様にお渡し下さい。

警告

- 本製品を装着前に落としたり、装着時に無理な力を加えると、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性があります。取り扱いには十分に注意して下さい。
- 本書の記載事項に従わない取り付け、及び取り扱いを行った場合、車輌本体への不具合が起こる可能性があるだけではなく、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性がありますので、絶対に行わないで下さい。

取付要領

※製品を本付けする前に必ず仮フィッティングを行いバランスを調整して下さい。尚、多少の加工が必要となる場合がございます。

【塗装前作業】

- ①作業を始める前に、誤ってボディーに傷をつける事がないように、あらかじめマスキングテープなどでボディーを保護して下さい。
- ②純正のサービスマニュアル等に従って純正フロントグリルを取り外して下さい。
- ③製品を車両へ仮組みして下さい。

※その際、干渉する部分がありましたら無理に組まずにヤスリ等で削り微調整を行って下さい。

【塗装後作業】

- ④付属のメッキモールを製品に仮組みしハサミ等でカットしていただき、付属の両面テープにて貼り付けて下さい。
- ※製品及びメッキモールの貼り付け面をプライマー等でしっかり脱脂処理をして貼り付けて下さい。脱脂が充分でないと剥れの原因となります。
- ⑤製品裏面より付属のネットを取付けて下さい。
- ⑥製品を車両に仮組みして全体のバランスを調整し、純正ビス及び樹脂クリップで固定して下さい。
- ⑦各部の取付具合を確認して下さい。

※車両との隙間が生じる場合はコーティングボンド等(別売)を使用し取付けて下さい。

