

取付説明書

VM4 LEVORG用

リアウイング

この度は、VM4 LEVORG用製品をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。

警告

- 製品を本付けする前に必ず仮フィッティングを行いバランスを調整して下さい。尚、多少の加工が必要となる場合がございます。
- 塗装後及び車両取付後による不具合の返品には応じられませんのでご注意下さい。
- 本製品を装着前に落としたり、装着時に無理な力を加えると、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性があります。取り扱いには十分に注意して下さい。
- 本書の記載事項に従わない取り付け、及び取り扱いを行った場合、車両本体への不具合が起こる可能性があるだけでなく、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性がありますので、絶対に行わないで下さい。

構成部品

・センターバー	×1	・ワッシャー(M5)	×8
・翼端板(RH/LH)	各1	・フランジボルト(M6×20)	×4
・翼端板カバー(RH/LH)	各1	・ワッシャー(M6)	×4
・吊り下げ式ステー(RH/LH)	各1	・両面テープ(厚さ1.2mm×長さ1m)	×1
・ボタンヘッドボルト(M5×20)	×8	・両面テープ(翼端板カバー用)	×2
・ボタンヘッドボルト(M5×15)	×2	・銘板(大)	×2
・スプリングワッシャー(M5)	×8		

取付要領

- ①整備要領書等を参考に純正ルーフスポイラーを取外して下さい。
- ②センターバーへ付属のフランジボルト(M6×20)を使い、ステーを仮組みして下さい。
- ③下記図を参考に純正ルーフスポイラーへあてがい、左右のステー外周部と穴位置をマーキングして下さい。
※吊り下げ式ステーは左右形状が異なります。ステーは車両に対して平行になります。



※左右方向の取り付け参考位置は中心より左右に約240mmです。

- ④製品をルーフスポイラーから取外し、マーキングした位置にルーフスポイラーへ7mmの穴あけをして下さい。
- ⑤純正ルーフスポイラー裏面を、下記写真を参考にカットして下さい。



- ⑥ステー裏面外周部に、付属の両面テープを貼り付けて下さい。



- ⑦両面テープの剥離紙を少し剥がし外に折り曲げて、製品を車両に仮組みして全体のバランスを調整し、剥離紙を剥がし圧着して下さい。
- ⑧付属のフランジボルトにて、センターバーが組み込まれたステーを固定して下さい。
- ⑨付属のボタンヘッドボルト、スプリングワッシャー、ワッシャーを使用し、翼端板をセンターバーへ固定して下さい。
- ⑩翼端板カバーの裏面に下記写真に位置に付属の両面テープを貼り付け、翼端板に取付けて下さい。また翼端板カバーの取付穴部に付属のボタンヘッドボルト(M5×15)にて締め付けて下さい。
- ⑪付属の銘板を貼り付けて下さい。
- ⑫車両を復元して下さい。

※取付後、定期的に各部の取付具合を確認していただきネジの緩み等がないか確認をして下さい。



※両面テープ貼り付

□本社 / ROWEN事業部
〒473-0939 愛知県豊田市堤本町山畑7番地
TEL 0565-52-8555 FAX 0565-52-1005