

# 取付説明書

BR9/BM9型 レガシイ用(※弊社サイドステップ装着車対象)

- Side Under Carbon Flap -

## サイドアンダーカーボンフラップ

この度は、「BR9/BM9型 レガシイ用サイドアンダーカーボンフラップ」をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。

### 構成部品

カーボンフラップ(左右)	× 2
フランジボルト(M6×16)	× 20
フランジナット(M6)	× 20

### 取付作業者様へ

本書は、サイドアンダーカーボンフラップの取付方法について記載してあります。取付前には、本書を必ずお読み頂き、正しい取り付けを行って下さい。内容に関してご不明な点がある場合、お買い求め頂きました販売店までお問い合わせ頂き、よく理解された上でお取り扱い下さい。取り付け後は、本説明書を必ずお客様にお渡し下さい。

### 警告

- 本製品を装着前に落としたり、装着時に無理な力を加えると、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性があります。取り扱いには十分に注意して下さい。
- 本書の記載事項に従わない取り付け、及び取り扱いを行った場合、車輦本体への不具合が起る可能性があるだけでなく、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性がありますので、絶対に行わないで下さい。

### 取付要領

- ①弊社サイドステップを車両から取外して下さい。
- ②取外したサイドステップを製品にあてがい、製品下面より取付穴(10箇所)の中心にマーキングして下さい。(図1参照)  
(製品及びサイドステップの両端の切りかきをあわせる。)
- ③マーキングした箇所に、7mmの穴をドリル等で穴あけて下さい。
- ④製品とサイドスカートを付属のフランジボルト、フランジナットで取付けて下さい。(図2参照)  
(製品側からフランジボルトを挿入。)
- ⑤サイドステップを車両に取付けて下さい。
- ⑥各部の取付け具合を確認して下さい。

