

取付説明書

R35型 GT-R用

・リヤウイング Ver. II ・トランクスポイラー Ver. II

この度は、R35後期型 GT-R用製品をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。

警告

- 製品を本付けする前に必ず仮フィッティングを行いバランスを調整して下さい。尚、多少の加工が必要となる場合がございます。
- 塗装後及び車両取付後による不具合の返品には応じられませんのでご注意下さい。
- 本製品を装着前に落としたり、装着時に無理な力を加えると、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性があります。取り扱いには十分に注意して下さい。
- 本書の記載事項に従わない取り付け、及び取り扱いを行った場合、車両本体への不具合が起こる可能性があるだけでなく、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性がありますので、絶対に行わないで下さい。

構成部品

【リヤウイング構成部品】

・リヤウイング	×1
・センターステー	×1
・フランジボルト(M6×16)	×6
・ワッシャー(M6)	×6
・両面テープ(長さ30cm、厚さ1.2mm、幅10mm)	×1

【トランクスポイラー構成部品】

・トランクスポイラー	×1
・両面テープ(長さ3.0m、厚さ1.2mm、幅10mm)	×1

取付要領

- ※貼付け面の埃や油脂を充分に取除いていただき冬季など気温が低い場合は貼付け面をドライヤー等で暖めてから取付けて下さい。
- ※両面テープ貼付後、24時間放置し、洗車等濡れる事は避けて下さい。
- ※製品と車両接合部分の隙間は、コーキングボンド(別売)を使用して埋めることを推奨します。

【リヤウイング取付要領】

- ①整備要領書等に従って純正リヤウイングを取外し、ハイマウントストップランプ本体とハーネスをリヤウイングから取外して下さい。
- ②取外したハイマウントストップランプ本体とハーネスを製品に取付けて下さい。
- ③付属のセンターステー本体とボデーとの取付面部に付属の両面テープを貼付し、センターステーをリヤウイング本体に付属のボルト(M6×25)にて組付けて下さい。
- ④センターステーに貼付けた両面テープの剥離紙を少し剥がし外に折り曲げて、製品を車両に仮組みしてバランスを調整しリヤウイング本体を付属のボルト(M6×16)にワッシャー(M6)を介して組付けて下さい。
- ⑤各部の取付け具合を確認して下さい。

【トランクスポイラー取付要領】

- ①製品本体の取付面全周に付属の両面テープを貼付して下さい。
- ②両面テープの剥離紙を少し剥がし外に折り曲げて、製品を車両に仮組みして全体のバランスを調整し、剥離紙を剥がし圧着して下さい。
- ③各部の取付け具合を確認して下さい。



□本社 / ROWEN事業部
〒473-0939 愛知県豊田市堤本町山畑7番地
TEL 0565-52-8555 FAX 0565-52-1005