

1H001A00/10

ZE2型 インサイト用

取付説明書

- Front Spoiler - フロントスポイラー

この度は、「ZE2型 インサイト用 フロントスポイラー」をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。



取付作業者様へ

本書は、フロントスポイラーの取付方法について記載してあります。取付前には、本書を必ずお読み頂き、正しい取り付けを行って下さい。内容に関してご不明な点がある場合、お買い求め頂きました販売店までお問い合わせ頂き、よく理解された上でお取り扱い下さい。取り付け後は、本説明書を必ずお客様にお渡し下さい。

警告

- 本製品を装着前に落としたり、装着時に無理な力を加えると、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性があります。取り扱いには十分に注意して下さい。
- 本書の記載事項に従わない取り付け、及び取り扱いを行った場合、車輛本体への不具合が起る可能性があるだけでなく、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性がありますので、絶対に行わないで下さい。

構成部品

スポイラー本体 ×1		取付ステー ×2	
タッピングビス ×4		両面テープ 長2300 幅10 厚0.8(mm) ×1	
フランジボルト ×2		ゴムワッシャー ×4	
フランジナット ×2		取扱/取付説明書 ×1	
銘板 ×1			

装着対象車輛

- 車名 : HONDA INSIGHT
- 型式 : ZE2
- エンジン : LDA
- 年式 : H21.2~

製品仕様

- スポイラー
材質 : FRP樹脂
仕上げ : 黒ゲルコート
- ステー
材質 : スチール
仕上げ : カチオン電着塗装
- 銘板
材質 : アルミニウム
仕上げ : エッチング
- タッピング・ボルト・ナット
材質 : スチール
仕上げ : クロメート
- 両面テープ
材質 : アクリル

取付要領

- ① 作業を始める前に、誤ってボディに傷をつける事がないように、あらかじめマスキングテープなどでボディを保護して下さい。
- ② 純正フロントバンパー下側(中央部前方)の純正スクリュ2ヶ所を外し、付属のステーを取り付けて下さい。純正スクリュを再使用して下さい。
- ③ スポイラーの仮合わせを行い、②で取り付けたステーを付属のボルト・ナットで仮固定して下さい。全体のバランスを調整後、両端のタッピングビスの取付穴をマーキングして下さい。
- ④ 仮合わせのスポイラーを取り外し、③でマーキングした箇所に穴(φ3mm)を開けて下さい。
- ⑤ スポイラーの両面テープ貼付部の油脂類を十分に取り除いた後、付属の両面テープ(t0.8mm)を貼り付けて下さい。(図参照)
- ⑥ ③の仮合わせ時と同様に、車輛にスポイラーを取り付け、全体のバランスを確認しながら、両端を付属のタッピングビスで、ステーを付属のボルト・ナットで本締めして下さい。
※両端にスキが生じる場合は付属のゴムワッシャーで調整して下さい。
- ⑦ 貼付箇所の油脂類を十分に取り除いた後、銘板を取り付けて下さい。
- ⑧ 各部の取付具合を確認して下さい。

