

取付説明書

コルト RALLIART Version-R Z27A用

- Side Carbon Flap -

サイドカーボンフラップ

この度は、「コルト RALLIART Version-R Z27A用サイドカーボンフラップ」をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。

構成部品

取付作業者様へ

サイドカーボンフラップ本体	× 2
取付ステー	× 8
フランジボルト(M6×16)	× 8
タッピングネジ(M4×16)	× 16

本書は、スポイラーの取付方法について記載してあります。取付前には、本書を必ずお読み頂き、正しい取り付けを行って下さい。内容に関してご不明な点がある場合、お買い求め頂きました販売店までお問い合わせ頂き、よく理解された上でお取り扱い下さい。
取り付け後は、本説明書を必ずお客様にお渡し下さい。

警告

- 本製品を装着前に落としたり、装着時に無理な力を加えると、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性があります。取り扱いには十分に注意して下さい。
- 本書の記載事項に従わない取り付け、及び取り扱いを行った場合、車輦本体への不具合が起こる可能性があるだけでなく、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性がありますので、絶対に行わないで下さい。

取付要領

- ①車両下部より純正サイドスカート取付け用のタッピングネジ(左右各4箇所)を取外して下さい。
- ②取外した箇所に付属の取付ステーを前項で取外したタッピングネジで仮付けし、製品を車両にあてがい、製品下面より付属のフランジナットで仮付けて下さい。(図1参照)
- ③製品の前後の位置を揃え、外側の突き出し量を調整し、純正タッピングネジ及びフランジボルトを本締めして下さい。
- ④製品の前後部にドリルで3mmの穴をあけ付属のタッピングネジを締付けて下さい。(図2参照)
- ⑤フランジボルト取付部から車両外側の延長線上と純正サイドスカートの接触面にドリルで3mmの穴をあけ、付属のタッピングネジにて締付けて下さい。(左右各4箇所)(図3参照)
- ⑥各部の取付具合を確認して下さい。

