

取付説明書

この度は、「ZN6 86/ZC6 BRZ用」をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。

構成部品

翼端板 (R・L)	×1
翼端板カバー (R・L)	×1
フラップ本体	×1
ボタンヘッドボルト (M5×20)	×4
スプリングワッシャー (M5)	×4
ワッシャー (M5)	×4
フランジボルト (M6×16)	×6
グロメット	×6
キャップボルト (M5×10)	×4
防水シールテープ	×1
スポンジテープ (長さ1.0m、幅5.0mm)	×2
ゴムワッシャー	×6
スプリングワッシャー (M6)	×6
ワッシャー (M6)	×6

取付作業者様へ

本書は、リヤウイングの取付方法について記載してあります。取付前には、本書を必ずお読み頂き、正しい取付を行って下さい。内容に関して不明な点がある場合、お買い求め頂きました販売店までお問い合わせ頂き、よく理解された上で取扱い下さい。取付け後は、本説明書を必ずお客様にお渡し下さい。

警告

- 本製品を装着前に落としたり、装着時に無理な力を加えると、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性があります。取扱いには十分に注意して下さい。
- 本書の記載事項に従わない取付け、及び取扱いを行った場合、車輛本体への不具合が起る可能性があるだけでなく、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性がありますので、絶対に行わないで下さい。

取付要領

※製品を本付ける前に必ず仮フィッティングを行いバランスを調整して下さい。尚、多少の加工が必要となる場合がございます。

※本製品に付属されていますボルト類はステンレス製を使用しております。

【塗装前作業】

- ①作業を始める前に、誤ってボディに傷をつける事がないように、あらかじめマスキングテープなどでボディを保護して下さい。
- ②製品を車両へ仮組みして下さい。※その際、干渉する部分や取付穴のズレがありましたら無理に組まずにヤスリ等で削り微調整を行って下さい。

【塗装後作業】

- ③型紙を使用してトランクの端とトランク上面のプレスラインに合わせてトランク側にマーキングをして下さい。
 - ④マーキング箇所にてトランク表面から7mmのドリルで裏面まで貫通するように穴を開けて下さい。
 - ⑤トランク裏面のみ7mmの穴を25mmに広げて下さい。※紙通りに穴あけした場合は製品誤差等の関係で多少のズレが生じる場合があります。製品との取付位置や取付穴の位置を確認し、ずれている場合は穴部を削っていただき調整して下さい。
- ※穴あけ処理後はバリをしっかりと除去し、タッチアップペイント等で防錆処理をして下さい。錆の原因や、バリ等で怪我をする恐れがありますのでご注意ください。
- ⑥型紙を裏返して、反対側も同様に加工します。
 - ⑦翼端板の裏面の外周に付属のスポンジテープ、及び、ボルト穴部に付属のゴムワッシャーを張り付け、トランクに付属のフランジボルト (M6×16) にスプリングワッシャー (M6)、ワッシャー (M6) を介して仮固定して下さい。
 - ⑧フラップ本体を付属のスプリングワッシャー (M5) とワッシャー (M5) を介してボタンヘッドボルト (M5×20) で仮固定して下さい。
 - ⑨全体のバランスを調整し各部のボルトを均等に締め付けて下さい。また車両と翼端板のフランジボルトのネジ部に市販のネジ緩み防止剤 (別売) を塗布してから締め付けて下さい。
 - ※フラップ本体の固定用ボタンヘッドボルトは余り強く締め付けると製品に亀裂や破損の原因になりますのでご注意ください。
 - ⑩付属のキャップボルト (M5×10) のネジ部に付属の防水シールテープを適度に巻き、翼端板カバーを固定して下さい。
 - ⑪トランク内側の25mmに穴あけ箇所にて付属のグロメットを取付け、各部の取付具合を確認して下さい。
- ※取付後、定期的に各部の取付具合を確認していただきネジの緩み等がないか確認して下さい。
- ※車両との隙間が生じる場合はコーキングボンド等 (別売) を使用し取付けて下さい。

