

# 取付説明書

## ZVW40/41型プリウスα用

### - Front Grille Accent / Eyeline / Roof Spoiler - フロントグリルアクセント アイライン ルーフスポイラー

この度は、「ZVW40/41型プリウスα用フロントグリルアクセント/アイライン/ルーフスポイラー」をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。

#### 構成部品

#### 取付作業者様へ

##### 【フロントグリルアクセント構成部品】

フロントグリルアクセント本体	×1
両面テープ(長さ2.5m、厚さ1.2mm、幅10mm)	×1

##### 【アイライン構成部品】

アイライン本体(R・L)	×1
両面テープ(長さ2.5m、厚さ0.8mm、幅10mm)	×1

##### 【ルーフスポイラー構成部品】

ルーフスポイラー本体	×1
両面テープ(長さ3.0m、厚さ1.2mm、幅10mm)	×1

本書は、フロントグリルアクセント アイライン ルーフスポイラーの取付方法について記載してあります。取付前には、本書を必ずお読み頂き、正しい取り付けを行って下さい。内容に関してご不明な点がある場合、お買い求め頂きました販売店までお問い合わせ頂き、よく理解された上でお取り扱い下さい。取り付け後は、本説明書を必ずお客様にお渡し下さい。

#### 警告

- 本製品を装着前に落としたり、装着時に無理な力を加えると、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性があります。取り扱いには十分に注意して下さい。
- 本書の記載事項に従わない取り付け、及び取り扱いを行った場合、車輛本体への不具合が起る可能性があるだけでなく、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性がありますので、絶対に行わないで下さい。

#### 取付要領

※製品を本付けする前に必ず仮フィッティングを行いバランスを調整して下さい。尚、多少の加工が必要となる場合がございます。

- ①作業を始める前に、誤ってボディに傷をつける事がないように、あらかじめマスキングテープなどでボディを保護して下さい。
  - ②製品の裏面外周部に付属の両面テープを貼り付けて下さい。
  - ③両面テープの剥離紙を少し剥がし外に折り曲げて、製品を車面に仮組みして全体のバランスを調整し、剥離紙を剥がし圧着して下さい。
  - ④各部の取付具合を確認して下さい。
- ※車両との隙間が生じる場合はコーキングボンド等(別売)を使用し取付けて下さい。

