

取付説明書

GH-F430 / ABA-F430S Ferrari F430 用

- ・リヤウイング
- ・サイドステップ

この度は、GH-F430 / ABA-F430S Ferrari F430 用製品をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。

警告

- 製品を本付けする前に必ず仮フィッティングを行いバランスを調整して下さい。尚、多少の加工が必要となる場合がございます。
- 塗装後及び車両取付後による不具合の返品には応じられませんのでご注意下さい。
- 本製品を装着前に落としたり、装着時に無理な力を加えると、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性があります。取り扱いには十分に注意して下さい。
- 本書の記載事項に従わない取り付け、及び取り扱いを行った場合、車両本体への不具合が起こる可能性があるだけでなく、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性がありますので、絶対に行わないで下さい。

構成部品

【リヤウイング】

・リヤウイング本体	×1
・ゴムワッシャー	×8
・ウイングステー(長)	×2
・ウイングステー(短)	×2
・フランジボルト(M8×16)	×4
・平ワッシャー(M8)	×4

【サイドステップ】

・サイドステップ本体(RH, LH)	×1
・タッピングビス(M4×16)	×12
・グロメット	×8
・ロゴプレート(筆記体)	×2

取付要領

【リヤウイング】

- 1] 付属のウイングステーにゴムワッシャーを通し、リヤウイング本体の下面のウイングステー取付穴に取付けて下さい。
※ウイングステーは短いほうがリヤウイング前側になりますのでご注意下さい。
 - 2] 車両リヤウイング取付位置周辺に養生テープ等を貼っていただき、リヤウイング本体を車両に乗せ、全体のバランス等を確認し位置が決まりましたら、ウイングステー円周をマジック等でマーキングして下さい。
 - 3] マーキング箇所、9mmの穴をドリル等で穴あけて下さい。またエンジンフード内側は袋状になっていますので内側のパネルまで貫通するよう穴をあけて下さい。尚、内側のパネルの穴は付属のフランジボルト(M8×16)が工具で締め付けできるくらいまで穴径を大きくして下さい。
 - 4] ウイングステーと車両の間に付属のゴムワッシャーを挟み込み、リヤウイング本体を車両に乗せ、エンジンフード内側より付属のフランジボルト(M8×16)に平ワッシャーを通し固定して下さい。
- ※取付後、定期的に各部の取付具合を確認していただきネジの緩み等がないか確認して下さい。



【サイドステップ】

- 1] 車両サイドステップ後方に貼り付けられていますエンブレムを取外し、製品本体に貼り付けて下さい。
- 2] 製品を車両に取付け、各取付穴に付属のタッピングビス(M4×16)で締め付けて下さい。
- 3] 車両下側の取付穴部に付属のグロメットを差し込んで下さい。
- 4] 付属のロゴプレートを貼り付けて下さい。



□本社 / ROWEN事業部
〒473-0939 愛知県豊田市堤本町山畑7番地
TEL 0565-52-8555 FAX 0565-52-1005