

# 取付説明書

## ZVW30型(後期)プリウス用 - Front Duct Cover - フロントダクトカバー

この度は、「ZVW30型(後期)プリウス用フロントダクトカバー」をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。

### 構成部品

フロントダクトカバー本体(R・L)	各×1
両面テープ(長さ2.0m、厚さ1.2mm、幅10mm)	×1
ネット ※1	×2
LEDランプ本体 ※2	×8
固定用リング ※2	×8
熱収縮チューブ ※2	×8
配線キット ※2	×2

※1 LEDスポットランプ無の場合に付属

※2 LEDスポットランプ有の場合に付属

### 取付作業様へ

本書は、フロントダクトカバーの取付方法について記載してあります。取付前には、本書を必ずお読み頂き、正しい取り付けを行って下さい。内容に関してご不明な点がある場合、お買い求め頂きました販売店までお問い合わせ頂き、よく理解された上でお取り扱い下さい。取り付け後は、本説明書を必ずお客様にお渡し下さい。

### 警告

- 本製品を装着前に落としたり、装着時に無理な力を加えると、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性があります。取り扱いには十分に注意して下さい。
- 本書の記載事項に従わない取り付け、及び取り扱いを行った場合、車輛本体への不具合が起る可能性があるだけでなく、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性がありますので、絶対に行わないで下さい。

### 取付要領

※製品を本付けする前に必ず仮フィッティングを行いバランスを調整して下さい。尚、多少の加工が必要となる場合がございます。

①製品の裏面外周部に付属の両面テープを貼り付けて下さい。又、LEDスポットランプ無の場合は付属のネットを取付けて下さい。

②LEDスポットランプ有の場合は下記要領にてLEDスポットランプを製品に組付けて下さい。

LEDランプレズ本体を製品の表側より挿入し、製品裏面より固定用リングにて締め付けて下さい。

LEDランプの配線に付属の熱収縮チューブを入れコネクタを接続しコネクタ部に熱収縮チューブを被せ、ヒートガン等で収縮させて下さい。付属の配線キットは車両側に配線しコネクタにてLEDスポットランプに接続して下さい。

尚、LEDスポットランプの配線の片側が余りますが使用しませんので絶縁・防水処理を施して下さい。

※ヒートガン等で収縮する前に点灯確認していただき、光軸がずれている場合は製品の裏面をペーパー等で削り光軸の調整をして下さい。

※弊社ではLEDスポットランプの配線方法につきましては、アクセサリランプとして推奨しております。

③両面テープの剥離紙を少し剥がし外に折り曲げて、製品を車両に仮組みして全体のバランスを調整し、剥離紙を剥がし圧着して下さい。

④各部の取付具合を確認して下さい。

※車両との隙間が生じる場合はコーキングボンド等(別売)を使用し取付けて下さい。

