

ZVW30型 プリウス用

- Bonnet -

## ボンネット

## 取付説明書

この度は、「ZVW30型 プリウス用ボンネット」をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。

## 構成部品

## 取付作業様へ

ボンネット本体	× 1
フランジボルト(M8×20)	× 4
フランジボルト(M6×16)	× 1
スペーサーワッシャー(M12)	× 4

本書は、ボンネットの取付方法について記載してあります。取付前には、本書を必ずお読み頂き、正しい取付を行って下さい。内容に関してご不明な点がある場合、お買い求め頂きました販売店までお問い合わせ頂き、よく理解された上でお取り扱い下さい。取付け後は、本説明書を必ずお客様にお渡し下さい。

## 警告

- 本製品を装着前に落としたり、装着時に無理な力を加えると、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性があります。取り扱いには十分に注意して下さい。
- 本書の記載事項に従わない取付け、及び取り扱いを行った場合、車輦本体への不具合が起こる可能性があるだけでなく、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性がありますので、絶対に行わないで下さい。

## 取付要領

※製品を本付けする前に必ず仮フィッティングを行いバランスを調整して下さい。尚、多少の加工が必要となる場合がございます。

- ①作業を始める前に、誤ってボディーに傷をつける事がないように、あらかじめマスキングテープなどでボディーを保護して下さい。
- ②メーカー指定の整備書等を参考に純正ボンネットを取外して下さい。
- ③純正のボンネットより、ウィンドウッシャーノズル、ホース、ボンネットサポートロッド及びボンネットロックを移設して下さい。  
※ボンネットサポートロッドは付属のフランジボルト(M6×16)にて締め付けて下さい。
- ④製品を付属のフランジボルト(M8×20)にて仮締めして下さい。
- ⑤製品のバランスを調整しながら本締めして下さい。尚、製品とフェンダーに段差が有る場合は、製品とボンネットヒンジの取付面の間に付属のスペーサーワッシャー(M12)を使用して調整して下さい。
- ⑥各部の取付具合を確認して下さい。

