

TK1T001Z00/TK1T001Z02※スライド式

取付説明書

ZVW30型 プリウス用 High Performance Exhaust System “ROWEN SEIREEEN”

この度は、「ZVW30型プリウス用 ハイパフォーマンス エキゾーストシステム“ROWEN SEIREEEN”」をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。

装着対象車両

■車名 : TOYOTA PRIUS
■型式 : ZVW30 ■エンジン : 2ZR-FXE
■年式 : H21.5~

製品仕様

■材質 質 : オールステンレス(SUS304)
■メインパイプ径 : φ50mm ■テール径 / 形状 : 70×95mm オーバル形状 ×4
■近接排気騒音値 : 73dB(保安基準適合)

取付要領

- ① エキゾーストマフラーを脱着する際に、誤ってボディーに傷を付ける事がないように、あらかじめマスキングテープ等でボディーを保護して下さい。
- ② 自動車メーカーが用意する整備要領書に従い、車両をジャッキアップして純正マフラーを取り外して下さい。
- ③ メインマフラー(右)を車両側吊下げゴムに取り付けて下さい。(付属の吊下げゴムを使用します)
- ④ 中間パイプとメインマフラー(右)の間にリング状の純正ガスケットを再使用し、純正ボルトと付属ナットで仮締めして下さい。<写真1>
- ⑤ 自動車メーカーが用意する整備要領書に従い、車両左側のアンダーカバーを取り外して下さい。
- ⑥ トランスポットフックを取り外して下さい。
- ⑦ <写真2>を参照しながら、⑥でフックを取り外した箇所に付属の取付ステー(ボルト穴 大)を取り付けて下さい。(純正のボルトを再利用します)
- ⑧ <写真3>を参照しながら、フレーム奥の突出ボルトに付属のM8ナットを利用して付属の取付ステー(ボルト穴 小)と吊下げゴムを取り付けて下さい。
- ⑨ メインマフラー(左)を吊下げゴムに取り付けて下さい。<写真4>
- ⑩ メインマフラー(右)と(左)の間に付属のガスケットを挟み込み、付属のボルト・ナットで仮締めして下さい。※スライド式(TK1T001Z02)は前後方向に約7cmの位置調整が可能です。
- ⑪ 全体のバランスを確認しながら、各取付位置を本締めして下さい。
※締付けトルク…44N/m
- ⑫ 各部の取付具合、車両とのクリアランス、及び排気漏れがない事を確認して下さい。マフラーカッターが傾いたり、クリアランスが確保できていない時は、上記で締付けたボルトを緩め、適切な取付位置になるように調整をしながら、再度本締めて下さい。
- ⑬ 車両をジャッキダウンして下さい。

<写真3>



<写真4>



構成部品

メインマフラー(右) × 1		M10ボルト × 2	
ガスケット × 1		M10ナット × 2	
取付ステー(ボルト穴 大) × 1		吊下げゴム × 3	
取付ステー(ボルト穴 小) × 1		取扱/取付説明書 × 1	

<写真1>



<写真2>



お問い合わせ先

■本製品に関するお問い合わせは、下記に記される購入された取扱店、もしくは販売元/製造元にご連絡下さい。
■本書は無料修理や無料交換などを保証する物ではありません。

取扱店

※取扱店様へ…
大変お手数ではございますが、御社へのご連絡案内のご記入をお願いいたします。

製造/販売元

株式会社 E・Rコーポレーション
ROWEN事業部
愛知県愛知県豊田市堤本町山畑7番地
TEL:0565-52-8555 FAX:0565-52-1005