

取付説明書

ZVW30 プリウス後期用

・フロントバンパースポイラー

この度は、ZVW30 プリウス後期用製品をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。

警告

- 製品を本付けする前に必ず仮フィッティングを行いバランスを調整して下さい。尚、多少の加工が必要となる場合がございます。
- 塗装後及び車両取付後による不具合の返品には応じられませんのでご注意下さい。
- 本製品を装着前に落としたり、装着時に無理な力を加えると、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性があります。取り扱いには十分に注意して下さい。
- 本書の記載事項に従わない取り付け、及び取り扱いを行った場合、車両本体への不具合が起こる可能性があるだけでなく、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性がありますので、絶対に行わないで下さい。

構成部品

【構成部品】

・フロントバンパースポイラー	×1
・ネット一式	×1
・LEDスポットランプ	×20
・固定ナット	×20
・熱収縮チューブ	×20
・配線キット	×4

・フランジボルト(M6×16)	×4
・ボタンヘッドボルト(M5×20)	×6
・フランジナット(M5)	×6
・タッピングビス(M4×12)	×4
・銘板(小)	×1

取付要領

【取付要領】

- ①作業を始める前に、誤ってボディに傷をつける事がないように、あらかじめマスキングテープなどでボディを保護して下さい。
- ②純正フロントバンパー及びワイヤーハーネス、フォグランプ本体、ウィンカーレンズ本体を取外して下さい。
- ③エンブレムアタッチメントを取付けてください。(別紙 取付要領【A】参照)
- ④製品裏面より付属のネットを取付けて下さい。
- ⑤LEDランプレンズ本体を製品の表側より挿入し、製品裏面より固定用リングにて締め付けて下さい。
LEDランプの配線に付属の熱収縮チューブを入れコネクタを接続しコネクタ部に熱収縮チューブを被せ、ヒートガン等で収縮させて下さい。付属の配線キットは車両側に配線しコネクタにてLEDスポットランプに接続して下さい。
尚、LEDスポットランプの配線の片側が余りますが使用しませんので絶縁・防水処理を施して下さい。
- ※ヒートガン等で収縮する前に点灯確認していただき、光軸がずれている場合は製品の裏面をペーパー等で削り光軸の調整をして下さい。
- ※弊社ではLEDスポットランプの配線方法につきましては、アクセサリランプとして推奨しております。
- ⑥フォグランプ本体を取付けてください。固定は付属のボタンヘッドボルト(M5×20)とフランジナット(M5)にて固定してください。



※付属のボタンヘッドボルト(M5×20)をステー側より挿入し、フォグランプ本体側より

- ⑦ウィンカーレンズ本体のブラケットを取外し、ウィンカーレンズ及びワイヤーハーネスを取付けてください。



※付属のタッピングビス(M4×12)にて上下ともに位置を調整しながら固定する。

- ⑧フロントバンパースポイラーを車両に装着し、純正ビス、クリップにて固定してください。
- ⑨アンダーパネルとフロントバンパースポイラーは付属のフランジボルト(M6×16)にて固定してください。



※付属の(M6×16)にて固定

- ⑩付属の銘板(小)を貼り付け、車両を復元してください。

□ 本社 / ROWEN事業部
〒473-0939 愛知県豊田市堤本町山畑7番地
TEL 0565-52-8555 FAX 0565-52-1005

取付説明書

ZVW30 プリウス後期用

・エンブレムアタッチメント

この度は、ZVW30 プリウス後期用製品をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。

警告

- 製品を本付けする前に必ず仮フィッティングを行いバランスを調整して下さい。尚、多少の加工が必要となる場合がございます。
- 塗装後及び車両取付後による不具合の返品には応じられませんのでご注意ください。
- 本製品を装着前に落としたり、装着時に無理な力を加えると、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性があります。取り扱いには十分に注意して下さい。
- 本書の記載事項に従わない取り付け、及び取り扱いを行った場合、車両本体への不具合が起こる可能性があるだけでなく、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性がありますので、絶対に行わないで下さい。

構成部品

【構成部品】

・エンブレムアタッチメント	×1
・ボタンヘッドボルト(M5×15)	×4
・フランジナット(M5)	×4

取付要領

【取付要領】

【A】:フロントバンパースポイラー同時購入時

- ①純正エンブレムを純正フロントバンパーより取外し、エンブレム本体とベース部、シートに分解してください。
※ベース部は使用しませんので保管してください。



- ②外したエンブレムとシートを組付け、エンブレムアタッチメントに取付けます。取付後、エンブレムアタッチメント裏側のエンブレム固定爪部をボンド(別売)等を使用し固定してください。
- ③エンブレムアタッチメント本体をフロントバンパースポイラーに組付け、取付部(4箇所)に付属のボタンヘッドボルト(M5×15)とフランジナット(M5)にて固定してください。



※付属のボタンヘッドボルト(M5×15)と
フランジナット(M5)にて固定してください。

【B】:エンブレムアタッチメントのみ購入時

- ①フロントバンパースポイラーを取外してください。
- ②エンブレムアタッチメント取付部のダクト開口部のネットを取外してください。
- ③エンブレムアタッチメントを位置を調整しながらフロントバンパースポイラーに仮装着し、アタッチメントの取付穴(上下2箇所)をフロントバンパースポイラー側にマーキングしアタッチメントを取外し、マーキングした箇所の6mmの穴をドリル等で穴を開けてください。
- ④『【A】:フロントバンパースポイラー同時購入時』の取付要領に従い取付けてください。
- ⑤ネットを取付け、車両を復元してください。

□本社 / ROWEN事業部

〒473-0939 愛知県豊田市堤本町山畑7番地

TEL 0565-52-8555 FAX 0565-52-1005