

# 取付説明書

## ZVW30 プリウス後期用 ・リヤバンパーVerⅢ(マフラー仕様)

この度は、ZVW30 プリウス後期用製品をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。

### 警告

- 製品を本付けする前に必ず仮フィッティングを行いバランスを調整して下さい。尚、多少の加工が必要となる場合がございます。
- 塗装後及び車両取付後による不具合の返品には応じられませんのでご注意下さい。
- 本製品を装着前に落としたり、装着時に無理な力を加えると、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性があります。取り扱いには十分に注意して下さい。
- 本書の記載事項に従わない取り付け、及び取り扱いを行った場合、車両本体への不具合が起こる可能性があるだけでなく、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性がありますので、絶対に行わないで下さい。

### 構成部品

#### 【構成部品】

・リヤバンパースポイラー	×1
・ネット一式	×1
・取付ブラケットA	×2
・取付ブラケットB	×2
・フランジボルト(M6×16)	×8
・フランジナット(M6)	×8

#### 【LEDバックフォグランプ(別売)取付部品】

・LEDバックフォグランプ固定ブラケット	×2
・フランジボルト(M6×16)	×2
・フランジナット(M6)	×4

### 取付要領

#### 【取付要領】

- ①作業を始める前に、誤ってボディーに傷をつける事がないように、あらかじめマスキングテープなどでボディーを保護して下さい。
- ②純正リヤバンパーを取外して下さい。
- ③リヤバンパースポイラーに付属のネットを取付けてください。
- ④LEDバックフォグランプ(別売)を取付ける時は、付属のLEDバックフォグランプ固定ブラケット及びフランジボルト(M6×16)とフランジナット(M6)で取付けてください。



LEDバックフォグランプ固定ブラケット

- ⑤リヤバンパースポイラーを車両に取付け、付属の取付ブラケットにて固定して下さい。



※各取付ブラケットは、付属のフランジボルト(M6×16)とフランジナット(M6)にて取付けてください。

- ⑥車両を復元し、各部の取付具合を確認して下さい。