

取付説明書

TOYOTA AQUA G's用

- ・フロントスポイラー
- ・リヤセンターガーニッシュ

この度は、AQUA G's用製品をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。

警告

- 製品を本付けする前に必ず仮フィッティングを行いバランスを調整して下さい。尚、多少の加工が必要となる場合がございます。
- 塗装後及び車両取付後による不具合の返品には応じられませんのでご注意ください。
- 本製品を装着前に落としたり、装着時に無理な力を加えると、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性があります。取り扱いには十分に注意して下さい。
- 本書の記載事項に従わない取り付け、及び取り扱いを行った場合、車両本体への不具合が起こる可能性があるだけでなく装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性がありますので、絶対に行わないで下さい。

構成部品

【フロントスポイラー構成部品】

・フロントスポイラー本体	×1
・グロメット	×5
・タッピングビス(M5×16)	×7
・ロゴプレート(小)	×1

【リヤセンターガーニッシュ構成部品】

・リヤセンターガーニッシュ本体	×1
・両面テープ(3.0m×0.8)	×1

取付要領

- ※貼付け面の埃や油脂を充分に取除いていただき冬季など気温が低い場合は貼付け面をドライヤー等で暖めてから取付け
- ※両面テープ貼付後、24時間放置し、洗車等濡れる事は避けて下さい。
- ※製品と車両接合部分の隙間は、コーキングボンド(別売)を使用して埋めることを推奨します。


【フロントスポイラー】

- ①作業を始める前に、誤ってボディに傷をつける事がないように、あらかじめマスキングテープなどでボディを保護して下さい
- ②製品本体を車両に仮装着し、車両下側より取付穴部(5箇所)にドリル等で3mmの穴あけをしていただき付属のタッピングビス(M5×16)にて固定して下さい。
- ③製品の両サイド部の取付穴部(2箇所)を左右のバランスを調整しドリル等で3mmの穴あけをしていただき付属のタッピングビス(M5×16)にて固定して下さい。
- ④製品下側より付属のグロメット(5箇所)を取付けて
- ⑤付属の銘板プレート(小)を貼付け、各部の取付具合を確認し



【リヤセンターガーニッシュ】

- ①作業を始める前に、誤ってボディに傷をつける事がないように、あらかじめマスキングテープなどでボディを保護して下さい
- ②製品を車両へ仮組みして下さい。
※その際、干渉する部分がありましたら無理に組まずにヤスリ等で削り微調整を行って下さい。
- ③製品の裏面外周部に付属の両面テープを貼り付けて下さい。
- ④両面テープの剥離紙を少し剥がし外に折り曲げて、製品を車両に仮組みして全体のバランスを調整し、剥離紙を剥がし圧着して下さい。
- ⑤各部の取付具合を確認して下さい。



□本社 / ROWEN事業部
〒473-0939 愛知県豊田市堤本町山畑7番地
TEL 0565-52-8555 FAX 0565-52-1005