

取付説明書

フロントグリル

※フロントモニター付車及び、プリクラッシュセーフシステム付車は、取付け出来ません。

この度は、「ANH/GGH2# アルファード用 フロントグリル」をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。

取付作業者様へ

本書は、スポイラーの取付方法について記載してあります。取付前には、本書を必ずお読み頂き、正しい取付けを行って下さい。内容に関してご不明な点がある場合、お買い求め頂きました販売店までお問い合わせ頂き、よく理解された上でお取り扱い下さい。
取付け後は、本説明書を必ずお客様にお渡し下さい。

取付要領

- ① 作業を始める前に、誤ってボディに傷をつける事がないように、あらかじめマスキングテープなどでボディを保護して下さい。
- ② 車両側の左右についている導風板をハサミ等で切り落してください。(図1-1,2参照)
- ③ 必ず仮組を行いフィッティングを行って下さい。
- ④ 付属のメッキモールに付属の両面テープを貼付け、フロントグリルのメッキモール貼付け部に貼付けて下さい。(図3参照)
 - 剥離紙の扱いをスムーズに行うには片端から3~5cm程度を剥がし外側に折り曲げマスキングテープなどで留めて下さい。
- ⑤ フロントグリルに付属のネットを取付けて下さい。
- ⑥ 純正グリルに付いているウェザーストリップを取り外しフロントグリルに取付けてください。
- ⑦ ボディに仮組み後、取付位置を確認します。
- ⑧ 純正クリップで、フロントグリルを固定して下さい。(左右下部にガタがある場合のみ、フロントグリル裏側より付属のタッピングネジで固定して下さい。図4参照)
- ⑨ 各部の取付具合を確認し、確実に接着させる為、装着後24時間は洗車や、振動/衝撃などを与えないようにして下さい。

警告

- 本製品を装着前に落としたり、装着時に無理な力を加えると、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性があります。取り扱いには十分に注意して下さい。
- 本書の記載事項に従わない取り付け、及び取り扱いを行った場合、車輛本体への不具合が起こる可能性があるだけでなく、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性がありますので、絶対に行わないで下さい。

構成部品

フロントグリル本体	× 1
メッキモール(長さ 5000mm)	× 1
両面テープ(幅 5mm 長さ 5000mm)	× 1
ネット	× 1
タッピングネジ	× 2

