

取付説明書

ANH20W ヴェルファイア用 ボンネットフード

この度は、ANH20W ヴェルファイア用製品をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。

警告

- 製品を本付けする前に必ず仮フィッティングを行いバランスを調整して下さい。尚、多少の加工が必要となる場合がございます。
- 塗装後及び車両取付後による不具合の返品には応じられませんのでご注意ください。
- 本製品を装着前に落としたり、装着時に無理な力を加えると、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性があります。取り扱いには十分に注意して下さい。
- 本書の記載事項に従わない取り付け、及び取り扱いを行った場合、車両本体への不具合が起こる可能性があるだけでなく、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性がありますので、絶対に行わないで下さい。

構成部品

ボンネットフード本体	×1
ボンネットフードチャック	×1
フランジボルト(M8×20)	×4
フランジボルト(M6×16)	×7

取付要領

【塗装前作業】

- ①作業を始める前に、誤ってボディーに傷をつける事がないように、あらかじめマスキングテープなどでボディーを保護して下さい。
- ②純正のサービスマニュアル等に従って純正ボンネットフードを取外して下さい。
- ③製品を車両へ仮組みして下さい。
※バラツキが確認された場合は、必要に応じてヤスリ、及びドリル等での調整を行って下さい。

【塗装後作業】

- ④純正ボンネットフードよりウォッシャーノズル本体、ホース及びウェザーストリップを取外し、製品に移設して下さい。
- ⑤製品の裏側より付属のボンネットフードチャックを付属のフランジボルト(M6×16)で仮固定して下さい。
※ボンネットフードチャックの方向に注意して下さい。角度がついているほうが車両前方になります。
- ⑥製品を付属のフランジボルト(M8×20)にて仮固定して下さい。(純正ボルトは使用しません。)
- ⑦ボンネットフードを締め、各部の隙間を調整しながら仮固定したフランジボルトを本締めして下さい。
※調整が上手くいかない場合は、車両にとりつけられています、クッションを回して調整及びフードロック本体の固定ボルトを付属のフランジボルト(M6×16)に交換していただき調整を行って下さい。
- ⑧各部の取付具合を確認して下さい。

■定期的に取付箇所の増し締めを行って下さい。



□本社 / ROWEN事業部

〒473-0939 愛知県豊田市堤本町山畑7番地
TEL 0565-52-8555 FAX 0565-52-1005