

取付説明書

BMW Z4 ロードスター用 - Rear Wing - リヤウイング

この度は、「BMW Z4 ロードスター用リヤウイング」をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。

構成部品

リヤウイング本体	× 1
取付けステー	× 4
ゴムワッシャー	× 8
フランジボルト(M8 x 20)	× 4

取付作業様へ

本書は、リヤウイングの取付方法について記載してあります。取付前には、本書を必ずお読み頂き、正しい取り付けを行って下さい。内容に関してご不明な点がある場合、お買い求め頂きました販売店までお問い合わせ頂き、よく理解された上でお取り扱い下さい。取り付け後は、本説明書を必ずお客様にお渡し下さい。

警告

- 本製品を装着前に落としたり、装着時に無理な力を加えると、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性があります。取り扱いには十分に注意して下さい。
- 本書の記載事項に従わない取り付け、及び取り扱いを行った場合、車輛本体への不具合が起る可能性があるだけでなく、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性がありますので、絶対に行わないで下さい。

取付要領

※製品を本付けする前に必ず仮フィッティングを行いバランスを調整して下さい。尚、多少の加工が必要となる場合がございます。

- ①作業を始める前に、誤ってボディに傷をつける事がないように、あらかじめマスキングテープなどでボディを保護して下さい。
 - ②図1を参照し製品の下面側より付属のゴムワッシャーを介して取付けステーを締付けて下さい。(4箇所)
 - ③製品を車両に仮乗せし全体のバランスを考えながら取付け位置を確認し取付け部中心にマーキング(4箇所)して下さい。
 - ④トランクの内張り及びロックASSYをメーカーの修理書等を参照し取外して下さい。
 - ⑤トランク上面よりマーキング箇所(4箇所)に10mmの穴をドリル等で穴をあけて下さい。(貫通させて下さい。)(図2参照)
 - ⑥トランク裏面は袋上になっておりますので裏面側のみ付属のフランジボルトが通るくらいまで穴径を大きく削って下さい。(図3参照)
加工が終わりましたら穴あけ部が錆が発生しないよう防錆処理をして下さい。
 - ⑦付属のゴムワッシャーを介して製品をトランクに乗せ、裏側より付属のフランジボルトにて仮付けして下さい。
(フランジボルトのネジ部にネジ緩み防止材(別売り)塗布して下さい。)
 - ⑧フランジボルトを対角線上に均等に締め付け固定して下さい。
 - ⑨車両を還元し各部の取付具合を確認して下さい。
- ※しばらく走行後、再度フランジボルトに緩み等がないかを点検して下さい。

