

# 取付説明書

AUDI A5 S-LINE用

- Front Rip Spoiler -

## フロントリップスポイラー

この度は、「AUDI A5 S-LINE用フロントリップスポイラー」をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。

### 構成部品

### 取付作業者様へ

フロントリップスポイラー	× 1
ネット一式	× 1
タッピングネジ(M4 × 16)	× 6
グロメット	× 6

本書は、フロントリップスポイラーの取付方法について記載しております。取付前には、本書を必ずお読み頂き、正しい取り付けを行って下さい。内容に関してご不明な点がある場合、お買い求め頂きました販売店までお問い合わせ頂き、よく理解された上でお取り扱い下さい。

取り付け後は、本説明書を必ずお客様にお渡し下さい。

### 警告

- 本製品を装着前に落としたり、装着時に無理な力を加えると、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性があります。取り扱いには十分に注意して下さい。
- 本書の記載事項に従わない取り付け、及び取り扱いを行った場合、車両本体への不具合が起こる可能性があるだけではなく、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性がありますので、絶対に行わないで下さい。

### 取付要領

※製品を本付ける前に必ず仮フィッティングを行いバランスを調整して下さい。尚、多少の加工が必要となる場合がございます。

- ①作業を始める前に、誤ってボディーに傷をつける事がないように、あらかじめマスキングテープなどでボディーを保護して下さい。
- ②製品を車両に仮装着し、養生テープ等で脱落しない様に固定して下さい。
- ③仮装着した製品の下より取付固定用の穴(6箇所)にマーキングして下さい。(フロントバンパー側)
- ④製品を取り外し、マーキングした箇所に3mmの穴をドリル等で穴を開けて下さい。
- ⑤製品に付属のネットを取り付け、車両に取付けバランスを調整しながら付属のタッピングネジにて固定して下さい。
- ⑥付属のグロメットを製品に取付けて下さい。
- ⑦各部の取付具合を確認して下さい。

※車両との隙間が生じる場合はコーティングボンド等(別売)を使用し取付けて下さい。

