

AUDI A5 S-LINE用 - LED FOG COVER - LEDフォグカバー

取付説明書

この度は、「AUDI A5 S-LINE用LEDフォグカバー」をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。

構成部品

フォグカバー本体(R/L)	× 1
ネット一式	× 1
メッキモール(7mm x 1.5m)	× 1
LEDランプ本体	× 10
固定用リング	× 10
熱収縮チューブ	× 10
配線キット	× 2
タッピングネジ(M4x 10)	× 8
スペーサー(厚さ2mm)	× 2

取付作業者様へ

本書は、LEDフォグカバーの取付方法について記載してあります。取付前には本書を必ずお読み頂き、正しい取り付けを行って下さい。容に関してご不明な点がある場合、お買い求め頂きました販売店までお問い合わせ頂き、よく理解された上でお取り扱い下さい。取り付け後は、本説明書を必ずお客様にお渡し下さい。

警告

- 本製品を装着前に落としたり、装着時に無理な力を加えると装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性があります。取り扱いには十分に注意して下さい。
- 本書の記載事項に従わない取り付け、及び取り扱いを行った場合、車輛本体への不具合が起る可能性があるだけではなく、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性がありますので、絶対に行わないで下さい。

取付要領

※製品を本付ける前に必ず仮フィッティングを行いバランスを調整して下さい。尚、多少の加工が必要となる場合がございます。

- ①作業を始める前に、誤ってボディに傷をつける事がないように、あらかじめマスキングテープなどでボディを保護して下さい。
- ②メーカー指定の整備書等を参考にフロントバンパー及びフォグカバーを外して下さい。
- ③LEDランプレンズ本体を製品の表側より挿入し、製品裏面より固定用リングにて締め付けて下さい。
LEDランプの配線に付属の熱収縮チューブを入れコネクタを接続しコネクタ部に熱収縮チューブを被せ、ヒートガン等で収縮させて下さい。付属の配線キットは車両側に配線しコネクタにてLEDスポットランプに接続して下さい。
尚、LEDスポットランプの配線の片側が余りますが使用しませんので絶縁・防水処理を施して下さい。
- ※ヒートガン等で収縮する前に点灯確認していただき、光軸がずれている場合は製品の裏面をペーパー等で削り光軸の調整をして下さい。
※弊社ではLEDスポットランプの配線方法につきましては、アクセサリランプとして推奨しております。
お客様の用途に応じてリレー、スイッチ等を別途用意していただき取付けを行って下さい。
- ④製品の裏側より付属のネット及びメッキモールを取付けて下さい。
※メッキモールには保護フィルムが貼ってありますので製品に装着後、保護フィルムを剥がして下さい。
- ⑤純正フォグカバーよりメッキリングを外し製品に取付けて下さい。
※メッキリングのツメ部が入りにくい場合はツメを折っていただき、コーキングボンド等(別売)を使用し取付けて下さい。
- ⑥製品をフロントバンパーに仮装着していただき、バンパー裏側より図に示す箇所ドリル等で穴(3mm)をあけて下さい。
穴をあける際に製品側に貫通させて下さい。
- ⑦穴あけた箇所に付属のタッピングネジ(M4x 10)にて締め付けて下さい。又締め付ける際に図のA部におきましては製品表面に貫通する場合がありますのでその際には付属のスペーサー(厚さ2mm)をタッピングネジ(M4x 10)に通してから締め付けて下さい。
- ⑧フロントバンパーを車両に取付け復元して下さい。
- ⑨各部の取付具合を確認して下さい。

