

取付説明書



ROWEN

CUSTOMIZING INNOVATION

PREMIUM 01S

この度は弊社製品をご購入いただき誠にありがとうございます。この取り付け説明書をよく読み取り付けして下さい。

装着対象車両

車名	TOYOTA RAV4
型式	MXAA54/AXAH54
材質	オールステンレス(SUS304)

構成部品

1	マフラーカッター	× 2
2	M6 × 15ボルト	× 6
3	取付説明書	× 1

※マフラー交換作業は大変危険です。必ず二名以上で作業して下さい。

- ①上記商品を装着する際に、誤ってボデーに傷を付ける事がないように、あらかじめマスキングテープ等でボディーを保護して下さい。
- ②純正マフラーカッターを取り外して下さい。
 - ・プラスチックハンマーなどを使用し、車両前方から後方に向かって軽く叩き、純正マフラーカッターを取り外して下さい。※【図1】参照
 - ※パイプが十分に冷えてから作業して下さい。
- ③純正マフラーテールエンドにマフラーカッターを差し込み、ボルト3箇所を仮締めして下さい。
 - ・全体のバランスやクリアランスを調整し、ボルトを本締めして下さい。

【図1】



お問い合わせ先

(株)E・Rコーポレーション ROWEN事業部

〒473-0939

愛知県豊田市堤本町山畑7番地

TEL: 0565-52-8555

FAX: 0565-52-1005