

AUDI A4 / A4 S-LINE / A4 AVANT / A4 AVANT S-LINE / S4(8K)用

取付説明書

フロントスポイラー / LEDフォグカバー

この度は、弊社商品をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。

取付作業様へ

本書は、スポイラーの取付方法について記載してあります。取付前には、本書を必ずお読み頂き、正しい取付を行って下さい。内容に関してご不明な点がある場合、お買い求め頂きました販売店までお問い合わせ頂き、よく理解された上でお取り扱い下さい。
取付け後は、本説明書を必ずお客様にお渡し下さい。

警告

- 本製品を装着前に落としたり、装着時に無理な力を加えると、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性があります。取り扱いには十分に注意して下さい。
- 本書の記載事項に従わない取り付け、及び取り扱いを行った場合、車輛本体への不具合が起こる可能性があるだけでなく、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性がありますので、絶対に行わないで下さい。

構成部品

スポイラー本体	× 1
タッピングネジ	× 10
グロメット	× 10

※ LEDフォグカバーの取付けは別紙を参照して下さい。

取付要領

- ①作業を始める前に、誤ってボディに傷をつける事がないように、あらかじめマスキングテープなどでボディを保護して下さい。
- ②スポイラーを仮付けし、フロントバンパー下部の付属タッピングネジ取付位置(左右×5 計10箇所)にマーキングし、スポイラーを外し、マーキング箇所(Φ3mm)を開けて下さい。
- ③スポイラーを取付け、全体のバランスを調整しながら、付属タッピングネジを取付け、グロメットをスポイラー取付のビス穴に取付けて下さい。(図1参照)
- ④各部の取付け具合を確認して下さい。

図1

