

# 取付説明書

## CORVETTE C7用

### ・リヤディフューザー ・トランクスポイラー

この度は、CORVETTE C7用製品をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。

#### 警告

- 製品を本付けする前に必ず仮フィッティングを行いバランスを調整して下さい。尚、多少の加工が必要となる場合がございます。
- 塗装後及び車両取付後による不具合の返品には応じられませんのでご注意下さい。
- 本製品を装着前に落としたり、装着時に無理な力を加えると、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性があります。取り扱いには十分に注意して下さい。
- 本書の記載事項に従わない取り付け、及び取り扱いを行った場合、車両本体への不具合が起こる可能性があるだけでなく、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性がありますので、絶対に行わないで下さい。

#### 構成部品

##### 【リヤディフューザー構成部品】

・リヤディフューザー RH	×1
・リヤディフューザー LH	×1
・タッピングビス(M5×16)	×18
・ワッシャー(M5)	×18
・グロメット	×22

##### 【トランクスポイラー構成部品】

・トランクスポイラー	×1
・タッピングビス(M5×16)	×7
・ワッシャー(M5)	×7
・両面テープ(長さ5.0m、t=1.2mm)	×1

#### 取付要領

##### 【リヤディフューザー】

- ①リヤディフューザーを車両に仮装着し共締め部の純正スクリューを除外して下さい。
- ②リヤディフューザーを車両に取り付け、純正スクリュー及び付属のタッピングビスにワッシャーを介してにて固定して下さい。
- ③付属のグロメットを各取付穴部に取付けて下さい。



##### 【トランクスポイラー】

- ①リヤバンパーを取外していただき、純正スポイラー装着車は、純正スポイラーを取外して下さい。
- ②トランクスポイラー裏面に付属の両面テープを貼り付けて下さい。
- ③両面テープの剥離紙を少し剥がし外に折り曲げて、製品を車両に仮組みして全体のバランスを調整し、剥離紙を剥がし圧着して下さい。貼り付け後、リヤバンパー裏側より付属のタッピングビスにワッシャーを介してにて固定して下さい。
- ④車両を復元して下さい。

