

# 取付説明書

## BM9型 レガシ用 - Rear Bumper Spoiler - リヤバンパースポイラー

この度は、「BM9型 レガシ用リヤバンパースポイラー」をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。

### 構成部品

リヤバンパースポイラー	× 1
ネット一式	× 1
リフレクター(L・R)	各× 1
バックフォグ取付ブラケット	× 1
フランジナット(M6)	× 4
タッピングネジ(M4×16)	× 2
両面テープ(長さ1.5m、厚さ0.8mm、幅10mm)	× 1

### 取付作業者様へ

本書は、スポイラーの取付方法について記載してあります。取付前には、本書を必ずお読み頂き、正しい取付を行って下さい。内容に関してご不明な点がある場合、お買い求め頂きました販売店までお問い合わせ頂き、よく理解された上でお取り扱い下さい。  
取付後は、本説明書を必ずお客様にお渡し下さい。

### 警告

- 本製品を装着前に落としたり、装着時に無理な力を加えると、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性があります。取り扱いには十分に注意して下さい。
- 本書の記載事項に従わない取り付け、及び取り扱いを行った場合、車輛本体への不具合が起こる可能性があるだけでなく、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性がありますので、絶対に行わないで下さい。

### 取付要領

- ①作業を始める前に、誤ってボディに傷をつける事がないように、あらかじめマスキングテープなどでボディを保護して下さい。
- ②純正リヤバンパーをメーカーの修理書等を参照し取外して下さい。
- ③製品裏側より付属のネットを取付けて下さい。(図1参照)
- ④別売のバックフォグランプを取付けの場合、取付けブラケットに組付け製品に取付けて下さい。(図2参照)  
※バックフォグの配線につきましてはリヤフォグの機能として推奨します。お客様の用途に応じてリレー、スイッチ等を別途用意していただき取付けを行って下さい。純正リヤフォグ装着車にお乗りの方は同時点灯しない様にリレー等を使用し配線して下さい。
- ⑤製品の表側より付属のリフレクタを取付け、裏側より付属のタッピングネジで取付けて下さい。
- ⑥車両の左右に取付けられているサイドリテーナーを取外して下さい。(図3参照)
- ⑦図4を参照に付属の両面テープを製品に貼り付けて下さい。
- ⑧両面テープの剥離紙を剥がし、製品を車両に取付けて下さい。
- ⑨純正クリップを使用して製品を固定して下さい。
- ⑩各部の取付具合を確認して下さい。

