

取付説明書

- Rear Spoiler -

リヤスポイラー Version II

この度は、「ANH/GGH20W 用リヤスポイラーVersion II」をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。

構成部品

取付作業仕様へ

リヤスポイラー本体	×1
ネット一式	×1
タッピングネジ(M4 × 16)	×4
ゴムモール(長さ3.0m)	×1
両面テープ(長さ3.5m、厚さ1.2mm、幅10mm)	×1
バックフォグランプ取付ステー ※1	×1
フランジボルト(M6 × 16) ※2	×3
フランジナット(M6) ※3	×4
ステー	×2
カッティングシート(1.0m × 200mm)	×1
カッティングシート(200mm × 200mm)	×2

本書は、リヤスポイラーの取付方法について記載してあります。取付前には、本書を必ずお読み頂き、正しい取り付けを行って下さい。内容に関してご不明な点がある場合、お買い求め頂きました販売店までお問い合わせ頂き、よく理解された上でお取り扱い下さい。取り付け後は、本説明書を必ずお客様にお渡し下さい。

警告

- 本製品を装着前に落としたり、装着時に無理な力を加えると、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性があります。取り扱いには十分に注意して下さい。
- 本書の記載事項に従わない取り付け、及び取り扱いを行った場合、車輛本体への不具合が起る可能性があるだけでなく、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性がありますので、絶対に行わないで下さい。

※1 別売のLEDバックフォグランプご購入時に付属しております。

※2 LEDバックフォグランプ無い場合は1個使用しません。

※3 LEDバックフォグランプ無い場合は2個使用しません。

取付要領

※製品を本付けする前に必ず仮フィッティングを行いバランスを調整して下さい。尚、多少の加工が必要となる場合がございます。

- ①作業を始める前に、誤ってボディに傷をつける事がないように、あらかじめマスキングテープなどでボディを保護して下さい。
- ②製品の裏側より付属のネット、ゴムモール及び両面テープを取付けて下さい。
- ③別売りの弊社LEDバックフォグランプを取付ける場合は下記の要領にてバックフォグランプを取付けて下さい。(図1参照)
図1を参照してバックフォグランプ上側の背面に付属の両面テープを貼付け、製品の裏側より挿入しバックフォグランプ取付ステーにて位置を確認して固定して下さい。両面テープの剥離紙を剥がして圧着して下さい。

※バックフォグの配線につきましては弊社ではリヤフォグとしての機能として推奨します。お客様の用途に応じてリレー、スイッチ等を別途用意していただき取付けを行って下さい。

- ④製品を車両にあてがい、製品の左右のマフラー開口部とリヤバンパーとの干渉部にマーキングをして下さい。
又、別売LEDバックフォグランプ装着の場合はLEDバックフォグランプ干渉部にもマーキングして下さい。(図2参照)
- ⑤マーキング箇所をカットしていただき、図3に示す箇所に付属のカッティングシートを貼り付けて下さい。(任意)
- ⑥両面テープの剥離紙を少し剥がし外に折り曲げて、製品を車両に仮組みして全体のバランスを調整し、剥離紙を剥がし圧着して下さい。
- ⑦製品の両端部に付属のタッピングネジ(M4 × 16)にて取付けて下さい。
- ⑧車両下側より付属のステーにて固定して下さい。
- ⑨各部の取付具合を確認して下さい。

