



## 取付説明書 1

この度は、『JIMNY 用 High Performance Exhaust System "ROWEN PREMIUM01S"』をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。

### 【装着対象車両】

車名	JIMNY
型式	3BA-JB64W
エンジン	R06A

### 【製品仕様】

材質	SUS304 オールステンレス
メインパイプ径	φ50
テール形状	φ90-L120真円ステンステール
近接排気騒音値	85dB
加速騒音	81dB

### 【構成部品】

名称	数量
1)メインマフラー(リアピース)	×1
2)メインマフラー(テールピース)	×1
3)φ50ガスケット	×1
4)M10フランジボルト	×2
5)M10フランジナット	×2
6)2番 取付ステー	×1
7)吊り下げゴム	×3
8)M12ナット	×1
9)500mm針金	×1
10)遮熱シート 200mm	×1
11)取付/取扱説明書	×3

### 【取付要領】

※マフラー取付作業は必ず二人以上で行って下さい。

- ①上記商品を脱着する際に、誤ってボデーに傷を付ける事がないように、あらかじめマスキングテープ等でボディーを保護して下さい。
  - ②自動車メーカーが用意する整備要領書に従い、車両をジャッキアップし純正マフラーを取り外して下さい。
  - ③サイドブレーキホースを保護するため、付属の遮熱シート、針金を使用しサイドブレーキホースに巻き付けてください。
- ※取付説明書 2 を参照ください。
- ※針金はカットし使用してください。
- ④マフラー横ブレ防止のため、純正フロントパイプの吊り下げゴムを付属のものと交換してください。(写真①参照)
  - ⑤メインマフラー(リアピース)を付属の吊り下げゴムを使用し車両に取付し、純正ガスケット、純正スプリングボルトを使い取り付けして下さい。(写真②、③参照)
  - ⑥メインマフラー(テールピース)を付属のステー、M12ナット、吊り下げゴムを使用し車両に取り付けてください。(写真③参照)
  - ⑦メインマフラー(リアピース)とメインマフラー(テールピース)のフランジ部に付属のガスケットを挟み付属のM10ボルト・ナットで仮締めして下さい。
  - ⑧テールエンドのボルトを緩め、お好みの位置にスライドさせて調整して下さい。(ROWENエンブレムが車両斜め前方になります。)
  - ⑨全体のバランスを確認しながら、各ボルト・ナットを本締めして下さい。
  - ⑩各部の取付具合、車両とのクリアランス及び排気漏れがないことを確認して下さい。マフラーが傾いたり、クリアランスが確保できていない時は、上記で締め付けたボルトを緩め、適切な取付位置になるように調整しながら再度本締めして下さい。

①



②



③



製造/販売元  
株式会社 E・Rコーポレーション  
ROWEN事業部  
愛知県豊田市堤本町山畑7  
TEL: 0565-52-8555